

Telemaster

For at sikre den ønskede mobildækning er det nødvendigt at opsætte antennemaster. Kommuneplanen regulerer de kriterier, der er for at opstille masterne herunder at beskytte landskaberne og de omkringboende.

Byrådet har pligt til at medvirke til at muliggøre en udbygning af mobildækningen, men samtidig skal vi sørge for at der kommer færrest muligt nye master og vi skal tage hensyn til vores landskabelige værdier. Nye antenner skal derfor som udgangspunkt sættes op i eksisterende master eller bygninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal nye master så vidt muligt opstilles i tilknytning til eksisterende bygninger, og helst ved samlet bebyggelse (byer, landsbyer, samlinger af huse).

Der er en række landskabelige- og kulturhistoriske udpegninger, hvor det vil være svært at opstille antennemaster.

Kommunen kræver at nye master udformes, så de kan bruges af flere teleoperatører. Det gælder også selvom det kræver lidt højere og kraftigere master, end hvis det kun var én operatør, der skulle bruge den. Det skyldes, at kommunen prioriterer, at der skal opsættes færrest mulige master.

Retningslinjer for Telemaster

Placering

1. Antenner og sendeanlæg skal som udgangspunkt placeres i bymæssig bebyggelse på eksisterende master, skorstene, siloer eller andre egnede bygninger. Placeringen af eksisterende og planlagte antennemaster findes på statens mastedatabase.
2. Hvis en sådan placering ikke er mulig, skal nye antennemaster normalt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, så de ikke fremtræder som selvstændige, fritstående elementer i landskabet. Byrådet tilstræber at koordinere masteplaceringer med nabokommunerne.
3. Hvis en antennemast nødvendigvis må placeres et sted, hvor den vil påvirke landskabet uheldigt, skal ansøger godtgøre, at der ikke kan opnås tilnærmelsesvis samme dækning ved en mindre skæmmende placering.
4. Byrådet skal medvirke til at finde en acceptabel placering af nye antennemaster, der er dokumenteret nødvendige for eksempelvis mobildækningen i et område.

Landskabs- og naturhensyn samt kulturhistoriske hensyn

5. Inden for Bevaringsværdigt landskab, Større sammenhængende landskab, Kirkeomgivelser, og Kulturmiljøer i det åbne land vil det kræve en særlig landskabelig vurdering for at finde en acceptabel placering.
6. Der kan ikke opstilles antennemaster i Kystnærhedszonen. Dog kan efter en helhedsvurdering af hensynet til de omkringboende og det omgivende landskab opstilles telemaster i sommerhusområde.
7. I nærheden af Kulturmiljøer, fredede arealer og fredede bygninger skal der tages særlige hensyn til disse beskyttelseshensyn.
8. Der kan normalt ikke opstilles antennemaster inden for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder samt beskyttede naturtyper.
9. Antennemaster i eller i nærheden af Naturbeskyttelsesområder skal vurderes særligt og kan kun opstilles, hvis byrådet vurderer, at påvirkningen er uvæsentlig i forhold til beskyttelsesinteresserne.

Hensyn til andre tekniske anlæg

10. Opstilling af antennemaster må ikke forstyrre radiokædeforbindelser. Antennemaster må ikke være til gene for luftfarten, herunder luftfartens navigationsanlæg.

Vilkår

11. Antennemaster skal udformes sådan, at det er muligt for andre udbydere at opsætte antenner i masten. Det gælder både i forhold til højden og styrken af masten. Ved tilladelser til antennemaster stilles normalt vilkår om:
 - **at** antennemasten ved lejemål skal stilles til rådighed for andre brugere,
 - **at** den sammen med eventuelle kabineanlæg skal omgives af beplantning og
 - **at** den skal nedtages senest 1 år efter endt brug til det tilladte formål.